Maverick ET-732 WiFi Bridge – v1.03

1. Einleitung

Diese Anleitung beschreibt wie man die Funkdaten des BBQ-Thermometers Maverick ET-732 dekodieren und zum Cloudservice <u>www.thingspeak.com</u> senden kann. Die Abfrage der Temperaturdaten ist dadurch live und weltweit möglich sobald man über Internet und einen Webbrowser verfügt (Windows, MacOS, Android, iOS,).

Das Maverick Thermometer muss dabei nicht modifiziert werden und kann somit ganz normal benutzt werden. Lediglich das Funkprotokoll wird "angezapft".

Bitte zunächst die KOMPLETTE Anleitung durchlesen!!! Thingspeak ist nicht unbedingt notwendig (Kapitel 7).



Maverick WiFi Bridge

2. Bauteilliste

Folgende Bauteile werden benötigt:

- OpenPicus WiFi Board ca. 60€ <u>http://store.openpicus.com/openpicus/prodotti.aspx?cprod=015365</u> <u>http://tigal.de/product/2309</u>
- Aurel MID RX 3V, 434MHz Receiver ca 12€ http://de.farnell.com/aurel/rx-mid-3v/modul-receiver-434mhz-am-3v/dp/1699472

3. Einrichtung Thingspeak-Account

Zunächst muss ein Account bei <u>www.thingspeak.com</u> eingerichtet werden. Danach folgender Ablauf:





Maverick - ThingSpeak	
← → C A https://www.thingspeak.com/channels/5779	
ThingSpeak HOME CHANNELS APPS PLUGINS DEVICES	Community Documentation Sign Out
Channels » Channel 5779	Watch Tweet 0 Gefällt mir $\{ \chi + 1 \} 0$ Gs
Private View Public View Channel Setting: API Keys ta Import	
AQNUAMOSLEWGWTU5 Generate New Write API Key	Help (more help) Use your write API key to read or write data to this channel.
Read API Keys Generate New Read API Key	channel's feed and charts. Notes are for your personal use, and can be used to keep track of who you give out read keys to.
ThingSpeak.com Blog Forum Docu ©2013 ThingSpeak - Po	mentation Tutorials RSS Feed wered by <u>ioBridge</u>

Die Channel Nummer und den Write-API-Key notieren!!!

Nicht auf einen der "Generate New xxx API Key" Buttons drücken.

4. Installation der OpenPicus Entwicklungsumgebung

Für die Installation der Entwicklungsumgebung wird Windows XP oder Windows 7 benötigt (Windows 8 funktioniert vermutlich auch, habe ich allerdings nicht getestet).

Zunächst muss der Microchip Compiler runtergeladen und installiert werden:

 $\underline{http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLABC30Combo_v3_24Lite.zip$

Danach muss die IDE installiert werden:

https://code.google.com/p/openpicus/downloads/detail?name=FlyPort%20IDE-2.3-Setup.exe&can=2&q=

Nun noch den virtuellen COM-Port Treiber installieren:

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

5. Source-Codes compilieren

Die IDE 2.3 starten und unter OpenProject das zuvor runtergeladene Projekt von mir auswählen.



Nun den zuvor notierten Write-API-Key im File taskFlyport.c eintragen.

Die Änderungen durch drücken auf die blaue Diskette "Save" abspeichern.

Nun auf die blaue "Wizard" Fahne klicken und so oft NEXT klicken bis man diesen Dialog erhält:

Wireless Configuration "Let's flv!"	open Picus
	open / rcob
Default SSID Name	Scan settings
meineSSID	
Default Network Type	Default Scan Tyne
Infrastructure 🗸	Passive Scan
Default PS Poll	Scan Channels
Jisubicu 🔹	✓ ch.1 ✓ ch.4 ✓ ch.7 ✓ ch.10
	✓ ch.2 ✓ ch.5 ✓ ch.8 ✓ ch.11
	🗹 ch.3 🔽 ch.6 🔽 ch.9 🔲 ch.12

Statt "meineSSID" die SSID des eigenen WiFi Netzwerks eintragen.

Nochmal NEXT klicken um diesen Dialog zu erhalten:

Wireless Security	P
"Fly safe fasten your seat belt!"	open Galaxy
Default Security	
WPA or WPA2 auto select	Flyport will calculate Key from Passphrase
Key Data	
This must be created in conjunction	n with the Pass Phrase and SSID.
This must be created in conjunction PSK key 683fa30e3faa8bb5a076e	n with the Pass Phrase and SSID. dd58165f50d4daf4d1ced33949a88d18fcd0496ad4
This must be created in conjunction PSK key 683fa30e3faa8bb5a076e	n with the Pass Phrase and SSID. dd58165f50d4daf4d1ced33949a88d18fcd0496ad4
This must be created in conjunction PSK key 683fa30e3faa8bb5a076e PSK Phrase	n with the Pass Phrase and SSID. dd58165f50d4daf4d1ced33949a88d18fcd0496ad4

Unter PSK key muss man nun den Key des eigenen WiFi Netzwerks eingeben. Aber ACHTUNG!!! Das ist nicht das WiFi Passwort dass man sonst verwendet. Das Passwort ist eigentlich die PSK Phrase und aus der PSK Phrase wird der PSK key mit einem recht aufwendigem Algorithmus berechnet. Das ist eine ziemliche Herausforderung für den kleinen Prozessor auf dem Flyport, darum greifen wir dem Prozessor etwas unter die Arme.

Auf dieser Homepage kann man die eigenen SSID und das Passwort eingeben und sich den PSK key berechnen lassen: <u>http://jorisvr.nl/wpapsk.html</u>

Ein kleines Bsp für die Berechnung:

Network SSID:	heimnetz
WPA passphrase:	meinpasswort
	Calculate Clear Test
Hexadecimal key:	4015d2b6a1be3dcbf898f997dfd50d0f978cae77abdf84890b562c27282d2bd3

Den "Hexadecimal key" als PSK key eintragen und so oft NEXT drücken bis der Wizard abgeschlossen ist.

Den Wizzard muss man nur einaml ausführen, es sei denn die SSID oder das Passwort ändert sich irgendwann.

Nun auf den grünen "Compile Project" Pfeil drücken.

Das dauert nun etwas... warten bis im Fenster ganz unten die Erfolgsmeldung kommt:

Nun das Flyport-Modul in das USB-Nest stecken und über USB mit dem PC verbinden. Einige Zeit warten bis der Treiber installiert wurde.



Im IDE Programm auf "Download Firmware" rechts oben klicken.

Unter Serial Port die richtige COM Schnittstelle auswählen. Ist man sich nicht sicher kann man auch einfach alle verfügbaren COM Schnittstellen ausprobieren.

Danach auf "Download" klicken um die Firmware dauerhaft in das Flyport Modul zu programmieren. Ist der Vorgang beendet kann das USB Kabel abgesteckt, das IDE Programm geschlossen und das Flyport Modul aus dem USB-Nest entnommen werden.

6. <u>Löten</u>

Nun muss nur noch der Empfänger mit dem Flyport verbunden werden.

So sehen die 2 Teile aus:



Zunächst folgende Drähte an den Empfänger anlöten:

(der grüne Draht ist die Antenne und muss ab der Printplattenkante 17,25cm lang sein)



Und so müssen die beiden Module verbunden werden:

An den schwarzen und roten Punkt wird die 5V Spannungsversorgung angeschlossen. Ein einfaches Netzteil mit ca. 1A reicht vollkommen aus.



Ich habe beide nicht direkt miteinander verbunden. Das Empfangs-Modul habe ich mit einer Buchsenleiste verbunden und das Flyport-Modul wird dann in diese Buchsenleiste gesteckt:



Nun nur noch die 5V anlegen, und zumindest den Maverick Sender einschalten. Den Maverick Empfänger kann man einschalten, muss man aber nicht.

Die LEDs auf dem Flyport-Modul leuchten einerseits wenn gerade ein Datenpaket vom Maverick Sender empfangen wurden, bzw. Wenn ein Datenpaket über WiFi zu <u>www.thingspeak.com</u> gesendet wird.

7. Erweiterte Darstellungsmöglichkeiten

Thingspeak bietet einige nette Features die recht hilfreich sind. Jedes Diagramm-Fenster kann beliebig platziert werden.

Q Maverick - Thing	Speak ×						x
← → C 🔒 https://	www.thingspeak.co	om/chanr	els/5751#p	ublicview	री दि	2	2
Guines / Gu					///	1/1	•
Delaste Minus Delakie Minu		ADLVara	Data langat	1000			
Private view Public view	Channel Settings	APTReys	Data Import		_		
Maverick							20
by <u>michaelp</u>							
							9
							E
Field 1 Chart		_			Field 2	Chart	
rield i Chart		_	_		Field 2		_
Chart Options			H. H. H. H.		×		2
Title: E00D		ті	mescale:			75k -	2
X-Axis:		A	erage:				
Y-Axis: °C		м	edian:			50k -	
Color:		Su	m:	•		25k -	2
Background:		Ro	unding:				
Type: line 💌		M	in:			0k •	
Dynamic?: True 🔻		M	ax:			-25k -	4
Days:			Update Cha	rt			6
results. DV							
Paranna					1.11.11		
Circle 2 Circle	*****	000			-		-
Field & Chart	III				REG DR	smay (Plus	•

Durch klicken auf den kleinen Bleistift kann jedes Diagramm konfiguriert werden:

Ein "Titel" sowohl Achsenbeschriftungen können eigegeben werden. Unter "Results" kann definieren wieviele Messpunkte dargestellt werden. Läßt man "Results" leer, so kann man mit "Timescale" definieren dass nur alle 10, 15, 20, usw. Minuten ein Messpunkt angezeigt wird. Sind die Messdaten zu unruhig könnte man die Anzeige gemittelt darstellen lassen.

zB.: Average=10, würde über 10 Minuten alle Messwerte mitteln und nur diesen Mittelwert anzeigen.

Probieren geht hier über studieren 😊

Ein Wichtiges Feature ist das Min/Max-Feld. Da ja die Erkennung das Maverick –Signals nicht immer einwandfrei ist, könnte man hier zB Min=0 und Max=200 einstellen. Im Diagramm würde man somit keine Ausreißer unter 0 bzw. über 200°C sehen.

Ein sehr nettes Feature ist die Einbindung sogenannter Plugins. Damit läßt sich eine analoge Anzeige wie in diesem Screenshot rechts unten realisieren:

Q Plugins - ThingSpeak ×	
← → C 🗎 https://www.thingspeak.com/plugins	ස් 🔒 🔧
ThingSpeak HOME CHANNELS APPS PLUGINS DE	Community Documentation Sign Out
Plugins	Help
BBQ Display Edit	files that can be used to parse and display your data.
Create New Plugin	
ThingSpeak.com Blog Foru ©2013 <u>Thing</u>	n Documentation Tutorials RSS Feed Speak - Powered by <u>ioBridge</u>

	ugins - ThingSpeak ×	
← → C	https://www.thingspeak.com/plugins/1836/edit	x 🔒 🕄 🔧
	ппдъреак	
	HOME CHANNELS APPS PLUGINS DEVICES ACCOUNT	
Plugins	» Plugin 1836 » Edit	
Private?		
Name	BBQ Display	
1	<html> <head></head></html>	
	\$\$PLUGIN_CSS\$\$ SADE HCIN_TAWASCRIPTSS	
HIML	<pre><body></body></pre>	
	my plugin	
	//	E
	<pre>body { background-color: #ddd; } </pre>	
635		
	<pre><script type="text/javascript"></script></pre>	

Unter "Name" einen sprechenden Namen zB "BBQ Display" eintragen.

Den Inhalt vom HTML Feld löschen und durch diesen ersetzen:

<html> <head> <title>Google Gauge - ThingSpeak</title> %%PLUGIN_CSS%% %%PLUGIN_JAVASCRIPT%%

</head>

<body> <div id='chart_div'></div> </body> </html>

Den Inhalt vom CSS Feld löschen und durch diesen ersetzen:

<style type="text/css"> body { background-color: #ddd; } </style>

Den Inhalt vom JavaScript Feld löschen und durch diesen ersetzen:

<script type='text/javascript' src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.google.com/jsapi'></script> <script type='text/javascript'>

var chart;	
var charts;	
var data;	
var temp_max=120;	// set maximum display temperature
var temp_min=0;	// set minimum display temperature
var green_start=0;	<pre>// set start of green display area</pre>
var green_end=0;	<pre>// set end of green display area</pre>
var yellow_start=0;	<pre>// set start of yellow display area</pre>
var yellow_end=0;	<pre>// set end of yellow display area</pre>
var red_start=0; // set st	tart of red display area
var red_end=0;	<pre>// set end of red display area</pre>

google.load('visualization', '1', {packages:['gauge']}); google.setOnLoadCallback(initChart);

function displayData(point1, point2) {

// display only FOOD
//data.setValue(0, 0, 'FOOD');
//data.setValue(0, 1, point1);

// display only BBQ
//data.setValue(0, 0, 'BBQ');

```
//data.setValue(0, 1, point2);
// display FOOD and BBQ
var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Label', 'Value'],
     ['FOOD', point1],
     ['BBQ', point2]
    ]);
```

chart.draw(data, options);

}

function loadData() {

// variable for the data point var p1,p2;

\$.getJSON('https://api.thingspeak.com/channels/XXXX/feed/last.json?callback=?',

function(data) {

}

```
// get the data point
        p1 = data.field1;
        p2 = data.field2;
        p1 = Math.round(p1);
        p2 = Math.round(p2);
        if (p1>temp_max)
                 p1=temp_max;
        if (p2>temp_max)
                 p2=temp_max;
        displayData(p1, p2);
        });
function initChart() {
        data = new google.visualization.DataTable();
        data.addColumn('string', 'Label');
        data.addColumn('number', 'Value');
        data.addRows(1);
    chart = new google.visualization.Gauge(document.getElementById('chart div'));
    options = {width: 440, height: 220, minorTicks: 5, min:temp_min,
                 max:temp max,
                 greenFrom: green_start, greenTo: green_end,
                 yellowFrom: yellow_start, yellowTo: yellow_end,
                 redFrom: red_start, redTo: red_end,};
```

loadData();

setInterval('loadData()', 1000);

}

Die XXXX müssen durch die eigene Channel Nummer ersetzt werden!!!! Die Channel Nummer haben wir zuvor schon notiert.

Der rot markierte Teil im JavaScript kann an die eigenen Bedürfnisse angepaßt werden. Die Werten gelten aber für beide Anzeigen, also für FOOD und BBQ!

var temp_max=120;	// set maximum display temperature
var temp_min=0;	// set minimum display temperature
<pre>var green_start=0;</pre>	<pre>// set start of green display area</pre>
<pre>var green_end=0;</pre>	<pre>// set end of green display area</pre>
var yellow_start=0;	<pre>// set start of yellow display area</pre>
var yellow_end=0;	<pre>// set end of yellow display area</pre>
<pre>var red_start=0; // set s</pre>	tart of red display area
var red_end=0;	<pre>// set end of red display area</pre>

temp_max=???	das Maximum der analogen Anzeige
temp_min=???	das Minimum der analogen Anzeige

Mit den green/yellow/red_start/end-Werten kann man einen Bereich im Anzeigegerät grün, geld bzw. rot darstellen lassen.

zB könnte man den Bereich von 85-95°C grün darstellen lassen. green_start=85; green_end=95;

Möchte man allerdings unterschiedlich konfigurierte Anzeigen für FOOD und BBQ haben (zB.: FOOD sollte den roten Bereich von 56-120°C und BBQ den roten Bereich von 110-120°C haben) dann müssen 2 Plugins erstellt werden.

Der blaue Bereich im Java-Script muss angepaßt werden, je nachdem was im Plugin angezeigt werden soll. Ich denke das ist selbsterklärend.

Auf jeden Fall muss das Plugin mit "Save" abgespeichert werden.

Nun muss das Plugin auch angezeigt werden. In der Channel-Ansicht auf "Add Windows" klicken und dort unter Plugins das zuvor erstellte Plugin auswählen.

Q Maverick - ThingSpeak × Z Eigenbauten - Grillforum u ×	and Audita's Audita's	Aab	.
← → C 🔒 https://www.thingspeak.com/channels/5751#		<u>م</u>	🔒 📲 💊
ThingSpeak	Community	Documentation	Sign C
HOME CHANNELS APPS PLUGINS DEVICES	ACCOUNT		
Channels » Channel 5751	•	Vatch Tweet 0 Gefäl	lt mir { <mark>2 +1</mark> ≡
Private View Public View Channel Settings API Keys Data Import			
Maverick		Add Windows	s Deve
		<u> </u>	
Windows Plugins			
Field 1 Chart Click a rectangle to view that Pugin in a c	lashboard window.		×
FOOD BBQ, Display		8	
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	¥ 26		
к ш.			•

8. Änderungen v1.01

Auf dem Flyport läuft ein kleiner Webserver. Die Homepage des Flyports zeigt nun die aktuellen Temperaturdaten mit autorefresh an. Diese interne Homepage ist natürlich nur im eigenen Netzwerk sichtbar. Befindet man sich nicht im eigenen Netzwerk so muss man mit Diensten wie zB DynDNS (nicht kostenlos) die IP des Flyports in die "Außenwelt transportieren". Das ist aber nicht notwendig da es ja eben den Gratisdienst ThingSpeak gibt. Zu Hause hat man also die Wahl zwischen der internen Homepage oder ThingSpeak. Außerhalb des Heimnetzwerks kann man immer auf ThingSpeak zurückgreifen. Um die interene Homepage des Flyports anzuzeigen muss man die IP-Adresse des Flyports im Browser eingeben. Um die IP-Adresse des Flyports herauszufinden muss man den eigenen Router befragen. Da dies von Router zu Router unterschiedlich ist kann ich dazu keine weiteren Tips geben.

Falls die Temperaturüberwachung

Image: Contract of the second se

Interne Homepage (Außentemperatursensor angeschlossen):

KT: 25.0 GT: 48.0 AT: 23.8 ts value: 18:03:42 GMT+0100 (Hitteleuropäische Zeit Version: 1.01 COSM und interne Homepage über Smartphone : (ohne Außentemperatursensor)

Falls also die Kontrolle außerhalb des eigenen Netzwerks nicht notwendig ist (also COSM), man die netten Diagramme von COSM nicht benötigt und man in der Lage ist über den Router die IP-Adresse des Flyports herauszufinden so ist ein COSM Zugang nicht unbedingt notwendig. In diesem Fall einfach keine Feed-ID und/oder keinen Key im Sourcecode eintragen.

Optional kann nun ein digitaler Temperatursensor DS1820 bzw. DS18S20 (der Nachfolger des obsoleten DS1820) als Außentemperatursensor angeschlossen werden. Man könnte auch nur den DS18S20 anschließen und keinen Maverick betreiben um zB das SousVide Becken zu überwachen. Dazu würde sich zB dieser DS18S20 im Edelstahlgehäuse empfehlen. ACHTUNG!!! Der ist nicht wasserdicht, also nur das Edelstahlgehäuse ins Wasser tauchen.

http://www.conrad.de/ce/de/product/184037/Temperatur-Sensor-Hygrosens-Temp-Fuehler-DS-1820-BT-Kabel-2-m-55-125-C-Gehaeuseart-Edelstahlgehaeuse Schließt man keinen DS18S20 an, so ändert sich nichts bei COSM. Sobald ein DS18S20 angeschlossen wird, erscheint ein dritter Stream Namens "AT" im eigenen Feed.

Bitte unbedingt einen DS18S20 auswählen der sich für 3,3V Versorgungspg. eignet. zB hier: <u>http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/176168-da-01-en-DS_1820_1820S.pdf</u>

Anschlußschema Außentemperatursensor:

9. Änderungen v1.02

Als experimentelles Feature kann nun ein Lüfter an den Pin4 des Flyports (Beschriftung D/pwm1_out) angeschlossen werden. Es handelt sich dabei um eine simple 2-Punkt-Regelung. Über die Eingabefelder *Temperature* und *Hysteresis* können die Parameter eingegeben und schließlich über den Button *Set Fan Values* bestätigt werden.

Ist die BBQ-Temperatur höher als *Temperature+Hysteresis* wird der Pin4 auf LOW gezogen.

Fällt die BBQ-Temperatur wieder unter *Temperature-Hysteresis* wird Pin4 wieder auf HIGH gesetzt.

Da immer auf die Antwort des ThingSpeak-Servers gewartet werden muss, gibt es eine leichte Verzögerung zwischen der Anzeige des Maverick-Empfängers und der Anzeige auf der Homepage.

ACHTUNG!!!!!

NIEMALS den Lüfter direkt an den Pin4 des Flyport anschließen, es muss immer irgendeine Art von Treiber zwischen Lüfter und Flyport sein. Eine einfache Transistorschaltung mit dem Lüfter im Kollektorzweig bietet sich an.

Der Ausgang (Pin4) liefert OV (Lüfter aus) bzw 3,3V (Lüfter ein).

Beispielschaltung:

Ein Basiswiderstand von 20k ist ein guter Anfangswert. Je nach Lüfter bzw. Transistor muss dieser allerdings angepaßt werden.

10.<u>Änderungen v1.03</u>

Da mittlerweile aus COSM das bei weitem unübersichtlichere, kompliziertere und unpotentere Xively geworden ist, wird aber dieser Version das CloudService <u>www.thingspeak.com</u> verwendet.

11. Kleingedrucktes

Ich übernehme keinerlei Garantie dass diese Anleitung auch tatsächlich funktioniert. Es könnten zB Probleme bei der Netzwerkkonfiguration auftreten (Firewall etc...) für die ich keinen Support geben kann.

Weiters übernehme ich keine Verantwortung falls beim Zusammenbau oder späterem Betrieb Schaden an diesem oder anderem Equipment entsteht oder die eigene Gesundheit bzw. Die Gesundheit Anderer gefährdet wird.

Nicht falsch verstehen, bei mir funktioniert alles und ich habe schon anderen Personen bei der Inbetriebnahme solcher Schaltungen geholfen. Trotzdem können unerwartete Probleme autreten für die ich einfach keine Haftung übernehmen kann.